

ニンテンドーDSi・ニンテンドーDSi LL
用語集

版	2.0
初版作成日	2008/10/1
改定日	2009/10/29

0.用語の使用に関するご注意	3
1.本体の名称	3
2.本体の各部の名称	3
3.操作に関する名称／文章表現	5
4.周辺機器の名称	6
5.通信関連の名称	7
6.内蔵アプリに関する名称	8
7.画面名称	10
8.音声に関する名称	10
9.その他の名称	10
10.アイコン(画面表示用)	11
11.アイコン(印刷物用)	11

版	改訂日	改訂内容
2.0	2009/10/29	全体 ・必要な項目の概略にニンテンドーDSi LLに関する記述を追記。 表紙 ・文書名を「ニンテンドーDS・ニンテンドーDSi LL用語集」に変更。 0.用語の使用に関するご注意 ・本項目を追加 1.本体の名称 ・用語「ニンテンドーDSi LL本体」「ニンテンドーDSi/DSi LL本体」を追加。 ・「ニンテンドーDS/DS Lite本体」「ニンテンドーDSシリーズ本体」の短縮名称に「DS本体」「本体」を追加。 2.本体各部の名称 ・用語「セレクトボタン」の項目に「SELECTボタン」を併記。 ・用語「スタートボタン」の項目に「STARTボタン」を併記。 ・用語「ニンテンドーDSi LL専用タッチペン」「ニンテンドーDSi LL専用タッチペン(大)」「ニンテンドーDSi LL専用バッテリーパック」を追加。 3.操作に関する名称/文章表現 ・用語「プレビューする」の項目に「画面に表示する」を併記。 4.周辺機器の名称 ・用語「ニンテンドーDS専用ソフト」の短縮名称に「DS専用ソフト」を追加。 ・用語「ニンテンドーDSi専用ACアダプタ」の項目に「ニンテンドーDSi用ACアダプタ」を併記。 6.1.システムメニュー関連(全般) ・「本体内蔵フォント」の概略の内容が間違っていたため、修正。 6.3.ニンテンドーDSiショップ関連の名称 ・「ニンテンドーポイント番号」を「ニンテンドーポイントプリペイド番号」の短縮名称から外し、独立させました。 （「ニンテンドーポイント番号」は「ニンテンドーポイントプリペイド番号」の短縮名称ではなく、別の用語であるため） ・「ニンテンドーポイント プリペイドカード」「ニンテンドーポイント プリペイド番号」の概略を修正。 6.5.ニンテンドーゾーン関連の名称 ・用語「Nintendo Zone」を追加。 6.9.ニンテンドーDSiウェア関連の名称 ・用語「ニンテンドーDSiウェア」「Nintendo DSi Ware」「ニンテンドーDSiウェア 無料」「ニンテンドーDSiウェア 200」「ニンテンドーDSiウェア 500」 「ニンテンドーDSiウェアプレミアム」を追加。 11.アイコン(印刷物用) ・「ペアレンタルコントロール対応アイコン」「WPA対応アイコン」を削除。
1.1	2009/7/8	

0.用語の使用に関するご注意

ゲーム中や印刷物などで使用する用語は、それを読む人が容易に理解できる言葉(混乱しない言葉)を使用するようにしてください。

特に、短縮名称については、その言葉が短縮前の用語を表すことが容易に理解できる場面で使用するようにしてください。

例)ゲーム画面上で「本体の電源をOFFにしてください」と表示する場合、短縮名称「本体」は現在使用しているその「ニンテンドーDSシリーズ本体」を表していることは容易に理解できますので、短縮名称を使用可能であると言えます。

1.本体の名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSi本体 TWL本体	ニンテンドーDSi本体	ニンテンドーDSi DSi本体 本体(※)	ニンテンドーDSi本体の名称。		※短縮名称「本体」は、それがDSi本体を表していることが明確な場合のみ使用可能です。
ニンテンドーDSi LL本体 UTL本体	ニンテンドーDSi LL本体	ニンテンドーDSi LL DSi LL本体 本体(※)	ニンテンドーDSi LL本体の名称。		※短縮名称「本体」は、それがDSi本体を表していることが明確な場合のみ使用可能です。
ニンテンドーDS/DS Lite本体	ニンテンドーDS/DS Lite本体	DS/DS Lite本体 DS本体(※) 本体(※)	ニンテンドーDS本体、ニンテンドーDS Lite本体の総称。		※短縮名称「本体」は、それがDS/DS Lite本体を表していることが明確な場合のみ使用可能です。
ニンテンドーDSi/DSi LL本体	ニンテンドーDSi/DSi LL本体	DSi/DSi LL本体 DSi本体(※) 本体(※)	ニンテンドーDSi本体、ニンテンドーDSi LL本体の総称。		※短縮名称「DSi本体」「本体」は、それがDSi/DSi LL本体を表していることが明確な場合のみ使用可能です。
ニンテンドーDSシリーズ本体	ニンテンドーDSシリーズ本体	DSシリーズ本体 DS本体(※) 本体(※)	ニンテンドーDS本体、ニンテンドーDS Lite本体、ニンテンドーDSi本体、ニンテンドーDSi LLの総称。		※短縮名称「DS本体」「本体」は、それがDSシリーズ本体を表していることが明確な場合のみ使用可能です。

2.本体各部の名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
上画面	上画面				
下画面(タッチスクリーン)	下画面(タッチスクリーン)	タッチスクリーン 下画面	タッチパネル機能付き液晶画面。		
液晶画面	液晶画面	液晶	2つの画面を総称した呼称。		
スピーカー(L)	スピーカー(L)		左側のスピーカー		
スピーカー(R)	スピーカー(R)		右側のスピーカー		
スピーカー(L・R)	スピーカー(L・R)	スピーカー	スピーカー(L)・スピーカー(R)を総称した呼称。		
電源/リセットボタン	電源/リセットボタン	電源ボタン リセットボタン 電源/リセット 電源 リセット	ニンテンドーDSi/DSi LL本体の押しボタン式電源兼リセットスイッチ。		
十字ボタン	十字ボタン		操作ボタン。	十字キー	十字をボタンの形状で示した絵文字でも可。
セレクトボタン SELECTボタン	セレクトボタン SELECTボタン(※)		操作ボタン。		SELECTをボタンの形状で示した絵文字でも可。 ※ルビ記載必要
スタートボタン STARTボタン	スタートボタン STARTボタン(※)		操作ボタン。		STARTをボタンの形状で示した絵文字でも可。 ※ルビ記載必要
Aボタン	Aボタン		操作ボタン。		Aをボタンの形状で示した絵文字でも可。
Bボタン	Bボタン		操作ボタン。		Bをボタンの形状で示した絵文字でも可。
Xボタン	Xボタン		操作ボタン。		Xをボタンの形状で示した絵文字でも可。
Yボタン	Yボタン		操作ボタン。		Yをボタンの形状で示した絵文字でも可。
Lボタン	Lボタン		操作ボタン。		Lをボタンの形状で示した絵文字でも可。
Rボタン	Rボタン		操作ボタン。		Rをボタンの形状で示した絵文字でも可。

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
マイク	マイク		本体内蔵のマイク。		
インカメラ 内側カメラ	内側カメラ	内カメラ カメラ	本体内側のヒンジ部にある自分撮り用カメラ。		
アウトカメラ 外側カメラ	外側カメラ	外カメラ カメラ	本体外側にある向こう撮り用カメラ。		
充電ランプ	充電ランプ		充電を開始するとオレンジ色のランプが点灯します。		
電源ランプ	電源ランプ		電源を入れるとバッテリーパックの残量が充分あるときは青色のランプが点灯し、バッテリーパックの残量が少なくなると赤色で点灯します。		
無線ランプ	無線ランプ		無線通信中に黄色に点灯します。		
アウトカメラランプ 外側カメラランプ	外側カメラランプ	カメラランプ	外側カメラ作動中に点灯します。		
ACアダプタ接続端子	ACアダプタ接続端子		専用ACアダプタを接続する端子。		
DSカードスロット DSゲームカードスロット	DSカードスロット		ニンテンドーDS専用カード、ニンテンドーDSi対応カード、ニンテンドーDSi専用カードを差し込む部分。		
SDメモリーカードスロット	SDメモリーカードスロット	SDカードスロット	SDメモリーカードを差し込む部分。		
SDメモリーカードスロットカバー	SDメモリーカードスロットカバー	SDカードスロットカバー カバー	SDメモリーカードスロットのカバー。		
ストラップフック	ストラップフック		タッチストラップや市販のストラップを取付ける為の穴。		
タッチペンホルダー	タッチペンホルダー		本体付属のタッチペンを収納する部分。		
音量／明るさ調整スイッチ	音量／明るさ調整スイッチ	音量スイッチ 明るさ調整スイッチ	通常時は音量を調整するスイッチ。SELECTボタンを押しながら、このボタンを押すとバックライトの輝度を調整できる。		
ヘッドホン／マイク接続端子	ヘッドホン／マイク接続端子		ヘッドホン・マイク・ヘッドホンマイクを接続する端子。		
バックライト	バックライト				
電池蓋	電池蓋		電池ボックス用の蓋		

3.操作に関する名称／文章表現

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
本体を開く／閉じる	本体を開く／閉じる		本体ハウジングと液晶ハウジングを開閉する行為。		
〇〇カードを差し込む／抜く	〇〇カードを差し込む／抜く		ニンテンドーDS専用カード、ニンテンドーDSi対応カード、ニンテンドーDSi専用カード、SDメモリーカードを本体に差し込む行為、または取り出す行為。		
(周辺機器名)を接続する	(周辺機器名)を接続する		周辺機器を本体のACアダプタ接続端子やヘッドホン／マイク接続端子に接続する行為。		
タッチスクリーンをタッチする(タッチスクリーンにタッチする)	タッチスクリーンをタッチする(タッチスクリーンにタッチする)		画面を軽く押す操作。 ※PDAでは「タップする」「クリックする」と呼ばれている操作方法。	クリックする	
タッチスクリーン上をスライドする	タッチスクリーン上をスライドする(タッチスクリーンにタッチし、スライドする)		画面を軽く押したまま、画面をなぞる操作。		
<p>タッチスクリーンの操作に関しては、「タッチ」と「スライド」だけを標準として定めます。下記のような操作も想定されますので、ソフト内容に応じて適した言葉を「使用例」の様に解りやすく定義してから、記述してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・タッチスクリーンを押してすぐに離す操作 ・タッチスクリーンで押しっぱなしにする操作 ・タッチスクリーンを2回タッチ(または複数回タッチ)する操作 ・画面上にタッチした瞬間 ・画面から離れた瞬間 ・いわゆる「ドラッグ&ドロップ」の操作 <p>使用例</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アイテムを素早く2回「タッチ」する事を『2連続タッチ』といいます。 ・アイテムを「タッチ」し、「スライド」させて移動させることを『ドラッグ』といいます。 					
電源ボタンを押して電源をONにする	電源ボタンを押して電源をONにする	電源をONにする	電源が入っていないニンテンドーDSi/DSi LL本体の電源ボタンを押して電源を入れる行為。		
電源ボタンを長押しして電源をOFFにする	電源ボタンを長押しして電源をOFFにする	電源をOFFにする	電源が入っているニンテンドーDSi/DSi LL本体の電源ボタンを長押しして電源を切る行為。		
電源ボタンを押してハードウェアリセットする	電源ボタンを押してリセットする	リセットする	電源が入っているニンテンドーDSi/DSi LL本体の電源ボタンを押してハードウェアをリセットする行為。		
	マイクの感度[強い/普通/弱い/(オフ)]		ゲームのオプション画面などで、マイクの感度を調整する際の表現方法。 (感度固定選択型の場合)		この表現は推奨の表現です。 ゲームの世界観に応じて自由に変更していただいて構いません。
	マイクの感度[上げる/下げる]		ゲームのオプション画面などで、マイクの感度を調整する際の表現方法。 (感度段階的変更型の場合)		この表現は推奨の表現です。 ゲームの世界観に応じて自由に変更していただいて構いません。
〇〇を撮る 〇〇を撮影する (保存目的での撮影)	〇〇を撮る 〇〇を撮影する		内側カメラ、外側カメラに関わらず、NANDメモリ、SDメモリーカード、DSゲームカード上のバックアップメモリへ保存するため、および無線送信するために、カメラ画像を取り込むこと。		
プレビューする 画面に表示する	プレビューする 画面に表示する		カメラからの入力画像を、保存は行わずに画面に表示すること。		

4.周辺機器の名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDS専用ゲームカード	ニンテンドーDS専用ゲームカード	ニンテンドーDS専用カード DSゲームカード DSカード ゲームカード	ニンテンドーDS/DS Lite本体でもニンテンドーDSi/DSi LL本体でも使用できるゲームカードで、TWL拡張機能を持たないものです。	カートリッジ カセット NTRカード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDS専用〇〇カード	ニンテンドーDS専用〇〇カード	ニンテンドーDS専用カード DS〇〇カード 〇〇カード	ニンテンドーDS/DS Lite本体でもニンテンドーDSi/DSi LL本体でも使用できるカードで、TWL拡張機能を持たないものです。「〇〇」の部分各ソフトの特性に合わせて変更して使用します。 例: DS辞書カードなど	カートリッジ カセット NTRカード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi対応ゲームカード	ニンテンドーDSi対応ゲームカード	ニンテンドーDSi対応カード DSi対応ゲームカード DSi対応カード ゲームカード	ニンテンドーDS/DS Lite本体でもニンテンドーDSi/DSi LL本体でも使用できるゲームカードで、ニンテンドーDSi/DSi LL本体で使用した場合に、TWL拡張機能が使用できるものです。	カートリッジ カセット TWL対応カード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi対応〇〇カード	ニンテンドーDSi対応〇〇カード	ニンテンドーDSi対応カード DSi対応〇〇カード DSi対応カード 〇〇カード	ニンテンドーDS/DS Lite本体でもニンテンドーDSi/DSi LL本体でも使用できるカードで、ニンテンドーDSi/DSi LL本体で使った場合に、TWL拡張機能が使用できるものです。「〇〇」の部分各ソフトの特性に合わせて変更して使用します。 例: ニンテンドーDSi対応辞書カードなど	カートリッジ カセット TWL対応カード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi専用ゲームカード	ニンテンドーDSi専用ゲームカード	ニンテンドーDSi専用カード DSi専用ゲームカード DSi専用カード ゲームカード	ニンテンドーDSi/DSi LL本体でのみ使用できるゲームカードです。ニンテンドーDS/DS Lite本体では使用できません。	カートリッジ カセット TWL専用カード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi専用〇〇カード	ニンテンドーDSi専用〇〇カード	ニンテンドーDSi専用カード DSi専用〇〇カード DSi専用カード 〇〇カード	ニンテンドーDSi/DSi LL本体でのみ使用できるカードです。ニンテンドーDS/DS Lite本体では使用できません。「〇〇」の部分各ソフトの特性に合わせて変更して使用します。 例: ニンテンドーDSi専用辞書カードなど	カートリッジ カセット TWL専用カード(※) カード	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDS専用ソフト	ニンテンドーDS専用ソフト	DS専用ソフト DSソフト ソフト ゲーム	ニンテンドーDS専用ゲームカードの内容(ソフト)に対して説明を行う場合に使用。	NTRソフト(※)	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi対応ソフト	ニンテンドーDSi対応ソフト	DSi対応ソフト ソフト ゲーム	ニンテンドーDSi対応ゲームカードの内容(ソフト)に対して説明を行う場合に使用。	TWL対応ソフト(※)	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
ニンテンドーDSi専用ソフト	ニンテンドーDSi専用ソフト	DSi専用ソフト ソフト ゲーム	ニンテンドーDSi専用ゲームカードの内容(ソフト)に対して説明を行う場合に使用。	TWL専用ソフト(※)	※製品印刷物以外(社内文書やプログラミングマニュアルなど)での使用は可。
NITRO ROM			ニンテンドーDS専用ソフトを開発するためのROMタイプ。		
HYBRID ROM			ニンテンドーDSi対応ソフトを開発するためのROMタイプ。		
LIMITED ROM			ニンテンドーDSi専用ソフトを開発するためのROMタイプ。		
SDメモリーカード	SDメモリーカード	SDカード	SDメモリーカード。	カード	
書き込み禁止スイッチ ライトプロテクトスイッチ	書き込み禁止スイッチ		SDメモリーカードの左側面にあるスイッチ。 スイッチを下側にすると書き込みが禁止される。	書き込み禁止タブ ライトプロテクトタブ	
ニンテンドーDSi専用タッチペン	ニンテンドーDSi専用タッチペン	DSi専用タッチペン DSi用タッチペン 専用タッチペン タッチペン	ニンテンドーDSi本体付属のタッチペン。本体に収納できます。	スタイラス(※) スタイラスペン(※)	※日本のみ禁止の名称。
ニンテンドーDSi LL専用タッチペン	ニンテンドーDSi LL専用タッチペン	DSi LL専用タッチペン DSi LL用タッチペン 専用タッチペン タッチペン	ニンテンドーDSi LL本体付属のタッチペン。本体に収納できます。	スタイラス(※) スタイラスペン(※)	※日本のみ禁止の名称。

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSi LL専用タッチペン(大)	ニンテンドーDSi LL専用タッチペン(大)	DSi LL専用タッチペン(大) DSi LL用タッチペン(大) 専用タッチペン(大) タッチペン(大) DSi LL専用タッチペン DSi LL用タッチペン 専用タッチペン タッチペン	ニンテンドーDSi LL本体付属の大きなタッチペン。本体に収納できません。	スタイラス(※) スタイラスペン(※)	※日本のみ禁止の名称。
ニンテンドーDSi専用バッテリーパック	ニンテンドーDSi専用バッテリーパック	DSi専用バッテリーパック DSi用バッテリーパック 専用バッテリーパック バッテリーパック	ニンテンドーDSi専用のバッテリーパック。	バッテリー	
ニンテンドーDSi LL専用バッテリーパック	ニンテンドーDSi LL専用バッテリーパック	DSi LL専用バッテリーパック DSi LL用バッテリーパック 専用バッテリーパック バッテリーパック	ニンテンドーDSi LL専用のバッテリーパック。	バッテリー	
ニンテンドーDSi専用ACアダプタ ニンテンドーDSi用ACアダプタ	ニンテンドーDSi専用ACアダプタ ニンテンドーDSi用ACアダプタ	DSi専用ACアダプタ DSi用ACアダプタ 専用ACアダプタ ACアダプタ	ニンテンドーDSi/DSi LL用のACアダプタ。ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ(WAP-001)でも使用可。	ACアダプター	
DCプラグ	DCプラグ		ACアダプタの各部の名称の1つで、本体のACアダプタ接続端子に差し込む部分。		
ACプラグ	ACプラグ		ACアダプタの各部の名称の1つで、コンセントに差し込む部分。		
ニンテンドーDS専用カードケース	ニンテンドーDS専用カードケース	カードケース	ニンテンドーDS専用カード・ニンテンドーDSi対応カード・ニンテンドーDSi専用カードを収納する専用ケース。		

5.通信関連の名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
DSワイヤレス通信	DSワイヤレス通信		ローカルゲームモードとインフラストラクチャーモードの総称。		
ローカルゲームモード(DSワイヤレスプレイ・DSダウンロードプレイ)			ローカルネットワークで最大16人で通信プレイを行うプレイ方法。		
Nintendo Wi-Fi Connection (インフラストラクチャーモード)	Nintendo Wi-Fi Connection ニンテンドー Wi-Fi コネクション	Wi-Fi Connection Wi-Fi コネクション	ワイヤレスLANを使ってインターネットに接続して、通信プレイを行うプレイ方法。		ニンテンドーWi-Fiコネクションに関する用語は、ニンテンドーWi-Fiコネクション用語集をご確認ください。
	DSワイヤレスプレイ		プレイする人数分のゲームカードを使って通信プレイを行うプレイ方法。		
DSダウンロードプレイ(ワイヤレスマルチプレイ)	DSダウンロードプレイ		1枚のゲームカードで複数人による通信プレイを行うプレイ方法。または、DSステーションやWiiと通信して、ソフトの体験版などを受信するモードの名称。		
(名称の設定は行わず、説明文で対応)	(名称の設定は行わず、説明文で対応)		DSワイヤレスプレイ、DSダウンロードプレイ以外の特殊な通信プレイ方法。		
(名称の設定は行わず、説明文で対応)	(名称の設定は行わず、説明文で対応)		DSダウンロードプレイまたは特殊な通信プレイで1P(親機)からそれ以外の本体(子機)にデータを転送する名称。		
PictoChat Search ピクトチャットサーチ	PictoChat Search ピクトチャットサーチ		「近くでピクトチャットの通信が行われていないかをサーチする」機能の名称。	PictoChat Searcher ピクトキャッチ	
	すれちがい通信		本体を閉じた状態で、無線でのデータ交換の待ち受けや通信を行う機能の名称。		「すれちがい通信」は、正式名称ではありませんが、ゲームの世界観に応じたものに変更していただいても構いません。ただし、変更した場合には、必ず取扱説明書等で「すれちがい通信」と同じものであることがわかるように説明をしてください。
TWL無線	WPA無線		ニンテンドーDSi/DSi LL本体で新たに搭載された高速(IEEE802.11b/g)／高セキュリティ(WPA)に通信できる無線通信機能。		
NTR無線			ニンテンドーDSで使用されているものと同じ無線。		
無線オフモード	無線オフモード		本体設定で無線通信機能をOFFにした状態。		
無線オンモード	無線オンモード		本体設定で無線通信機能をONにした状態。		

6.内蔵アプリに関する名称
6.1.システムメニュー関連(全般)

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
システムメニュー			CPU内のROMに書き込まれているプログラム (bootROM) と本体NANDメモリに書き込まれているプログラム (ランチャー、本体設定) の総称	IPL-1,IPL-2	
ニンテンドーDSiメニュー ランチャー	ニンテンドーDSiメニュー	DSiメニュー	電源投入後やHWリセット後に表示されるメニュー。起動可能なアプリ一覧を表示して、それらを起動できる。		
カードアプリ	カードソフト		DSカードスロットに差し込むカードのROMに記録されているソフト。		
システムNANDアプリ	本体内蔵ソフト		本体NANDメモリに内蔵されたソフトウェア。システムアップデートで追加されるものも含む。		
ユーザーNANDアプリ	ダウンロードソフト		ユーザーが任意に選択して、ショップからダウンロードして本体NANDメモリに追加保存するソフトウェア		
アプリジャンプ			HWリセットを使って別のアプリに動作を切り替える仕組み。HWリセットを使っているため、内部動作としてはbootROMから起動することになるが、ランチャーは画面表示をせずに指定されたアプリを起動するので、見かけ上は直接アプリを切り替えたように見える。		
publicセーブデータ			本体NANDメモリ内に保存される各NANDアプリ専用のセーブデータ。 アプリ管理画面でSDカードに書き出すことができるもの。		
privateセーブデータ			本体NANDメモリ内に保存される各NANDアプリ専用のセーブデータ。 アプリ管理画面でSDカードに書き出すことができないもの。		
ペアレンタルコントロール	ペアレンタルコントロール		未成年のユーザーに対して、保護者がコンテンツの使用や購入を制限するための機能	パレンタルコントロール	
初期設定	初期設定		購入して最初に電源をONにしたとき、ユーザーが行う設定の総称。 初期設定では、国(海外仕様のみ)・言語(海外仕様のみ)・ユーザーネーム・ユーザーカラー・日付・時刻・誕生日の設定を行う。		
NTR無線設定			従来のDS専用ソフトで利用できる無線設定。		
TWL無線設定			新無線を使用する高速/高セキュリティの無線設定。		
システム情報			リージョンコードなど生産工程で書き込まれた後は、ユーザーの手元では変更できない情報群。		
ユーザー情報	ユーザー情報		初期設定や本体設定で設定できる項目(ユーザーネーム・ユーザーカラー・誕生日・コメントなど)の総称。		
本体NANDメモリ ブロック	本体保存メモリ ブロック		本体内蔵の保存メモリ(NANDフラッシュ)。		
本体NANDメモリ			本体保存メモリの容量の単位。		
本体NANDメモリ			ニンテンドーDSi/DSi LL本体に内蔵されているフォントの総称。 サイズ違いの3種類がある。(tbw_ww_l.NFTR, tbw_ww_m.NFTR, tbw_ww_s.NFTR)		
マニュアルエディタ			ダウンロードソフト用の電子取説を作成するためのツール。		
マニュアルビューア			ダウンロードソフト用の電子取説を閲覧するためのソフト。		
電子取説 取扱説明書	取扱説明書	説明書	ダウンロードソフトに付属する取扱説明書で、DSi/DSi LL本体の画面上で閲覧するもの。		
本体設定	本体設定		本体保存メモリに保存される、ユーザーネーム・ユーザーカラー・日付・時刻・誕生日・Wi-FiのON/OFF設定・ペアレンタルコントロールの設定などの各種設定。		
利用規約 EULA	ニンテンドーDSiネットワークサービスに関する利用規約	利用規約	ニンテンドーDSi/DSi LLのネットワークサービスを利用する際に適用される利用条件を定めた約款。ユーザがネットワークを利用するサービス(DSiショップ、DSiブラウザー、ニンテンドーゾーン、システムアップデート、Wi-Fiコネクションなど)を使用する際には、予め利用規約に同意していることが前提となる。		欧州では、ここで定義している利用規約に加えて、ショップの利用条件を定めた専用の約款が別があり、単にEULAといった場合には両方を指す場合がある。「EULA」は「End User License Agreement」の略であり、読み方は「ユーラ」。

6.2.ニンテンドーDSiカメラ関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSiカメラ	ニンテンドーDSiカメラ	DSiカメラ	本体内蔵の写真で遊ぶソフト。		
撮る	撮る		撮影する行為。		
見る	見る		閲覧する行為。		
写真データ	写真データ	写真	撮影したデータ。		
フレームデータ	フレームデータ	フレーム	抜き情報を持った写真データ。		

6.3.ニンテンドーDSiショップ関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSiショップ	ニンテンドーDSiショップ	DSiショップ	本体内蔵のショップソフト。		
ニンテンドーDSiポイント	ニンテンドーDSiポイント	DSiポイント	ニンテンドーDSiショップでソフトなどを購入するために必要なポイント。		
ニンテンドーポイント プリペイドカード	ニンテンドーポイント プリペイドカード		ニンテンドーDSi/DSi LL本体やWii本体にニンテンドーDSiポイントやWiiポイントを登録するためのニンテンドーポイント番号が記載されているプリペイドカード。		
ニンテンドーポイント プリペイド番号	ニンテンドーポイント プリペイド番号		コンビニエンスストアや携帯電話で購入できる、「ニンテンドーポイント番号」が記載されたもの。		
ニンテンドーポイント番号	ニンテンドーポイント番号		ニンテンドーポイント プリペイドカードの裏面やニンテンドーポイント プリペイド番号に記載されている16桁の番号。この番号をDSiショップ内で入力すると、ニンテンドーDSi/DSi LL本体にDSiポイントが追加される。		

6.4.ニンテンドーDSiブラウザー関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSiブラウザー	ニンテンドーDSiブラウザー	DSiブラウザー	ニンテンドーDSi/DSi LL用のフルブラウザソフト。		

6.5.ニンテンドーゾーン関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
Nintendo Zone ニンテンドーゾーン (新店頭配信システム)	Nintendo Zone ニンテンドーゾーン		ニンテンドーゾーンの情報サービスを受けられる場所。	ホットスポット	
ニンテンドーゾーンビューア	ニンテンドーゾーンビューア		ニンテンドーゾーンで、情報サービスを閲覧するためのビューアソフト。	ホットスポットビューア	

6.6.ピクトチャット関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
PICTOCHAT ピクトチャット	PICTOCHAT ピクトチャット		本体内蔵のチャットソフト。		

6.7.DSダウンロードプレイ関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
DSダウンロードプレイ	DSダウンロードプレイ		1枚のゲームカードで複数人による通信プレイを行うプレイ方法。または、DSステーションやWiiと通信して、ソフトの体験版などを受信するモードの名称。		


6.8.ニンテンドーDSiサウンド関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSiサウンド	ニンテンドーDSiサウンド	DSiサウンド	音で遊ぶ本体内蔵ソフト。		

6.9.ニンテンドーDSiウェア関連

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ニンテンドーDSiウェア Nintendo DSiWare	ニンテンドーDSiウェア Nintendo DSiWare	DSiウェア DSiWare	店頭で販売されていないDSi専用ソフトをダウンロードして購入できるサービスまたはそのソフトの名称。		
ニンテンドーDSiウェア 無料	ニンテンドーDSiウェア 無料	DSiウェア 無料	無料でダウンロードできるニンテンドーDSiウェアソフトまたはそのソフトのカテゴリを表す名称。		
ニンテンドーDSiウェア 200	ニンテンドーDSiウェア 200	DSiウェア 200	200DSiポイントでダウンロード購入できるニンテンドーDSiウェアソフトまたはそのソフトのカテゴリを表す名称。		
ニンテンドーDSiウェア 500	ニンテンドーDSiウェア 500	DSiウェア 500	500DSiポイントでダウンロード購入できるニンテンドーDSiウェアソフトまたはそのソフトのカテゴリを表す名称。		
ニンテンドーDSiウェア プレミアム	ニンテンドーDSiウェア プレミアム	DSiウェア プレミアム	800DSiポイント以上でダウンロード購入できるニンテンドーDSiウェアソフトまたはそのソフトのカテゴリを表す名称。		

7.画面名称

開発者向用語	ユーザー向用語	画面	概略	備考
健康と安全について画面	健康と安全について画面	<p> 警告 - 健康と安全のために</p> <p>このゲームは長時間のプレイにより、 心身の疲れや集中力の低下に使用しないために ためこころを促す内容です。このほか、あなたの 健康と安全のための大切な情報が書かれています。</p> <p>この内容はホームページでも見ることもできます。 www.nintendo.co.jp/ansan/</p> <p>詳しくには画面をタッチしてください。</p>	健康と安全に関する注意を促す画面の名称。	

8.音声に関する名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
ステレオモード	ステレオモード	ステレオ	左右のスピーカーから出力される通常の音声モード		
サラウンドモード	サラウンドモード	サラウンド	ステレオモードより臨場感のある音声モード		
ヘッドホンモード	ヘッドホンモード	ヘッドホン	ヘッドホンを接続した場合の音声モード		
シャッター音	シャッター音		本体のカメラで、静止画を撮影するときに本体のスピーカーから強制的に鳴る音。		
撮影開始音	撮影開始音		本体のカメラでの動画などの撮影開始時に本体のスピーカーから強制的に鳴る音。		
撮影終了音	撮影終了音		本体のカメラでの動画などの撮影終了時に本体のスピーカーから強制的に鳴る音。		

9.その他の名称

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	概略	使用禁止の名称	備考
アクティブモード			通常状態のモード。		
スリープモード	スリープモード		CPUは非動作中で、液晶には何も表示さない状態のモード。		
TWL拡張機能	ニンテンドーDSi拡張機能	DSi拡張機能	ニンテンドーDSi/DSi LL本体でしか使えない、拡張仕様を利用する機能。		
NTR互換機能	ニンテンドーDS互換機能	DS互換機能	ニンテンドーDS本体でもニンテンドーDSi本体でも同じ動作をする、ニンテンドーDSとの互換がとれている機能。		
かんたんスタートガイド	かんたんスタートガイド		ニンテンドーDSi/DSi LL本体のスタートアップマニュアル。初期設定の操作方法や、ゲームの始め方、内蔵ソフトの紹介が記載されている。		
取扱説明書 基本編	取扱説明書 基本編	説明書 基本編 取扱説明書 説明書	ニンテンドーDSi本体の2部構成の取扱説明書の1つ。主にハードウェアに関する説明をしている説明書。		
取扱説明書 操作編	取扱説明書 操作編	説明書 操作編 取扱説明書 説明書	ニンテンドーDSi本体の2部構成の取扱説明書の1つ。主に内蔵ソフトに関する説明をしている説明書。		
取扱説明書	取扱説明書	説明書	ニンテンドーDSi本体の「取扱説明書 基本編」と「取扱説明書 操作編」の総称。またはニンテンドーDSi LL本体の取扱説明書。		
サポートブック	サポートブック		ニンテンドーDSi本体のトラブルシューティングやエラーメッセージ一覧表、エラーコード一覧表、修理サービスや保証書についての情報が記載されている冊子。		

10.アイコン(画面表示用)

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	アイコン	概略	備考
受信強度アイコン	受信強度アイコン			DSワイヤレスプレイ・DSダウンロードプレイ用の電波の受信強度をアンテナで示すアイコン。全部で4種類。	
DSワイヤレスアイコン	DSワイヤレスアイコン			DSワイヤレスプレイ・DSダウンロードプレイ対応であることを示すアイコン。	
DSワイヤレス送信専用アイコン	DSワイヤレス送信専用アイコン	送信アイコン		送信中の親機に表示されるアイコン。アニメーションのように4段階で表示される。	
チャットアイコン	チャットアイコン			ピクトチャットサーチによってピクトチャットが見つかった際に表示するアイコン。	
撮影中アイコン	撮影中アイコン			動画などの撮影中に画面上に必ず表示するアイコン。	
NTRバナー			(バナーはソフトごとに異なります)	ランチャーやアプリ管理画面でアプリを識別するために表示されるアイコンとタイトル文字をあわせたものの。従来のDSソフトで使用されていたバナー。	
TWLバナー			(バナーはソフトごとに異なります)	NTR/USG本体上では、従来のNTRバナーと同様の表示を行うが、TWL/UTL本体上ではアイコンをアニメーション表示することができるバナー(アニメーション表示は必須でないことに注意)	
サブバナー			(バナーはソフトごとに異なります)	NANDアプリでのみ使用可能なバナーで、アプリの専用領域に専用フォーマットのデータを保存することで、ランチャー等で表示されるアイコンを変更することができるバナー。	

11.アイコン(印刷物用)

開発者向用語	ユーザー向用語	短縮名称	アイコン	概略	備考
DSワイヤレスプレイ対応アイコン	DSワイヤレスプレイ対応アイコン			DSワイヤレスプレイ対応ソフトを示すアイコン。アイコン内のプレイ人数はソフトによって変更。	
DSダウンロードプレイ対応アイコン	DSダウンロードプレイ対応アイコン			DSダウンロードプレイ対応ソフトを示すアイコン。アイコン内のプレイ人数はソフトによって変更。	